

Caractéristiques techniques

Application ENiQ

Appareils pris en charge :

Gestion de tous les appareils DOM ENiQ selon le mode de fonctionnement :

Access Data on Device (à partir de la version V3.0) :

- ENiQ Guardian / ENiQ Guard / ENiQ Guard S
- ENiQ AccessManager / ENiQ Access Manager V2
- ENiQ Pro, ENiQ Pro V2
- ENiQ LoQ

Access Data on Card (à partir de la version V4.1) :

- ENiQ Guard
- ENiQ Access Manager V2
- ENiQ Pro V2
- ENiQ LoQ

- pas de prise en charge des appareils ELS 125 kHz

Badges pris en charge :

- Badges Mifare
(voir ci-dessous les types pris en charge selon le mode)

Architecture système :

- appli Android

Systèmes d'exploitation pris en charge / configuration minimale requise :

- smartphone Android à partir de la version 9.0 avec interface NFC

Modes de fonctionnement :

Access Data on Device :

- les autorisations (ID du transpondeur, validité et plans hebdomadaires) sont stockées dans l'appareil
- communication sans fil avec les terminaux via NFC ou BLE avec smartphone Android
- lecture des badges dans l'application Android via NFC

Access Data on Card :

- les autorisations (validité et plans hebdomadaires) sont stockées sur le badge
- communication sans fil avec les appareils via NFC ou BLE avec smartphone Android
- lecture et description des badges dans l'appli Android via NFC

Badges dématérialisés :

- Envoyer les autorisations à un smartphone distant, qui peut ensuite ouvrir un appareil sur site (via l'application DOM Key)

Interface utilisateur (IHM) :

- interface simple et efficace
- tutoriels pour une explication étape par étape des fonctionnalités de l'application
- langues : allemand, anglais, français, néerlandais, italien, espagnol, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, slovène, bosnien, croate, slovaque, portugais

Base de données / conservation des données :

- les données sont stockées de manière chiffrée sur la mémoire interne du smartphone Android

Caractéristiques techniques

Application ENiQ

Enregistrer les autorisations sur le terminal avec le mode « Access Data on Device » :

- types de transpondeurs pris en charge :
 - badges DOM Mifare DESFire EV1–EV3 8k
 - badges DOM Mifare Classic 1k
 - Mifare DESFire / DESFire EV1–EV3 2k, 4k, 8k
 - Mifare Classic 1k, 4k (UID 4 et 7 octets)
- ➔ les badges Classic ne sont pas supportés par tous les smartphones

Enregistrer les autorisations sur le badge avec le mode « Access Data on Card » :

- types de badges pris en charge :
 - badges DOM Mifare DESFire EV1–EV3 8k
 - Mifare DESFire / DESFire EV1–EV3 4k, 8k

Niveau de sécurité des badges:

- Sécurité avancée :
Les badges DOM résistent aux attaques connues ou
- Sécurité maximale :
Tous les badges résistent aux attaques connues
- (badges Classic non pris en charge)

Plans hebdomadaires :

- enregistrement de max. 15 plans hebdomadaires spécifiques au client
- Enregistrement jusqu'à quatre fenêtres de temps par jour

Fonctions spéciales :

- badges d'ouverture permanente ou fermeture permanente
- plans hebdomadaires d'ouverture permanente ou fermeture permanente
- mode Office #1 & #2
- mode multi-utilisateurs

Jours fériés/vacances :

- non disponible

Homologations / certifications :

- application ENiQ : VdS ** selon la directive VdS 3169-1 (pas de certification avec les badges dématérialisés)

**Caractéristiques
techniques****Application ENiQ****Consignes d'installation :**

- téléchargement de l'application via Google PlayStore. Pour ce faire, il vous suffit de scanner le code QR suivant



- l'assistant d'installation guide l'utilisateur dans l'initialisation de l'appli



*Toutes les indications correspondent au niveau actuel de développement.
Les données techniques peuvent être modifiées à tout moment.*